

Návod k použití termostatické hlavy GIACOMINI - R463

Slouží k termostatické regulaci teploty místností ovládáním ventilu radiátoru, nebo jednoho okruhu topného systému na rozdělovači. Propojení mezi hlavou s čidlem a ventilem je kapilárou protaženou obvykle ochrannou ohebnou hadicí z umělé hmoty (R985 Ř 25mm), předem zazdženou ve zdi. Rozevřením chlopní pouzdra ovládacího členu je pružinou vytlačena aretační destička. Tím se uvolní vlastní ovládací element s kapilárou, kterou prsty vyrovnáme, aby se dala protáhnout ochrannou hadicí. Po protažení kapiláry se ovládací element vloží zpět do pouzdra a do jeho otvoru vrátíme pružinu s čepem. Aretační destičku vtlačíme do pouzdra až do zaklapnutí ve vnitřní drážce. Pouzdro se nasadí na tělo ventilu, nebo rozdělovače mělkými zářezy do nálitků na ventilu, přes chlopně se přetáhne stahovací objímka a dotáhne se šroubovákem. Regulaovatelná hlava s kapalinovým teplotním čidlem se přišroubuje na zeď pomocí přiložených šroubů a hmoždinek na vyústění ochranné hadice.

Omezení rozsahu teplot:

1. Zvolte hodnotu nastavení natočením hlavice.
2. Šroubovákem vysuňte víčko s nápisem Giacomini a ozubený kroužek.
3. Nasadte kroužek zpět dle potřeby:

pro omezení horní max.teploty ozub nalevo od nálitku
pro omezení min. teploty ozub napravo od nálitku
pro pevné nastavení teploty ozubem do drážky v nálitku

4. Nasadte víčko zpět do původní polohy.

Technická data:

Max. teplota vody	110°C
max.tlak	1 MPa
max.diferenční tlak:	
3/8" a 1/2"	140 kPa
3/4"	70 kPa
1"	40 kPa

Úplně zavřeno	5°C (protimrazová pojistka)
Poloha 1	8°C
Poloha 3	20°C
Poloha 5	32°C
Úplně otevřeno	36°C

Provedení: délka kapiláry - 2; 5; 10; 15m