

Identifikace verze HW pro výběr manuálu jednotky CP-201M

1. Kde naleznu verzi HW?



2. Jaký manuál potřebuji?

- A) Jednotka má přepínače na základní desce a verze HW je NC10602
- manuál [Hardware NC10602 - Instalační manuál](#)
- B) Jednotka má přepínače na základní desce a verze HW je NC10606
- manuál [Hardware NC10606 - Instalační manuál](#)
- C) Jednotka nemá přepínače na základní desce a verze HW je NC10607
- manuál [Hardware NC10607 - Instalační manuál](#)